ポンジクロス　：　セーレン商事（株）製　　設定一覧

【全機種共通の注意事項】
※メディアに反りがある場合は、先端をカットしてから使用すること
反りがある先端をカットしても、先端が擦れる場合には、ﾌﾟﾗﾃﾝｷﾞｬｯﾌﾟ
最大or広め、先端余白：45mm以上にし、手動で数cm紙送りをしてから使用すること

対応機種	設定	用紙送り補正値	備考
SC-P20050 SC-P10050	MC厚手マット紙 （マットブラック）	速い＋60 きれい＋10 高精細±0	印刷品質　：きれい インク濃度　：－20% 用紙厚　：デフォルト ﾌﾟﾗﾃﾝｷﾞｬｯﾌﾟ　：自動 四辺フチなし　：非対応 オートカッター　：使用可
SC-P9050V/G SC-P7050V/G SC-P8050 SC-P6050	MC厚手マット紙 （マットブラック）	44"＝＋40 36"＝速い+40 きれい＋30 高精細＋30 24"＝＋40	印刷品質　：きれい インク濃度　：－20% 用紙厚　：デフォルト ﾌﾟﾗﾃﾝｷﾞｬｯﾌﾟ　：自動 四辺フチなし　：非対応 オートカッター　：使用可
SC-T3250 SC-T5250(D) SC-T7250(D)	MC厚手マット紙 （マットブラック）	44"＝速い＋45 きれい＋50 高精細＋40 36"＝＋40 24"＝＋70	印刷品質　：高精細 インク濃度　：－20% 用紙厚　：デフォルト ﾌﾟﾗﾃﾝｷﾞｬｯﾌﾟ　：広め 先端余白　：45mm以上 四辺フチなし　：非対応 オートカッター　：使用可 ・ダブルロール機でロール２から用紙先端を挿入時は撚れ易いため、左右を均等にして先端が折れないよう注意して挿入してください。給紙が正常にできない場合は、自動給紙設定をオフにしてロール１から給紙してください。 ・用紙先端に反りがある場合は反りの部分をカットすること。カット後も給紙しにくい場合は、必要に応じ16cm以上紙送りしてから使用すること。 ・左右フチなし印刷で擦れが発生する場合は、給紙後16cm以上紙送りしてから使用すること。 ・バスケットは使用しないで印刷すること。 ・自動巻取りの際はテンショナーを使用すること。また左右へ巻きズレ場合があするります。
SC-T3050 SC-T5050 SC-T7050	MC厚手マット紙 （マットブラック）		印刷品質　：高精細 インク濃度　：-20% 用紙厚　：デフォルト ﾌﾟﾗﾃﾝｷﾞｬｯﾌﾟ　：デフォルト 先端余白　：45mm以上 四辺フチなし　：非対応 オートカッター　：使用可

		+20	・用紙先端に反りがある場合は反りの部分をカットすること。カット後も給紙しにくい場合は、必要に応じ16cm以上紙送りしてから使用すること。 ・左右フチなし印刷で擦れが発生する場合は、給紙後16cm以上紙送りしてから使用すること。 ・自動巻取りの際はテンショナーを使用すること。また左右へ巻きズレする場合があります。
PX-H8000 PX-H10000	MC厚手マット紙 （マットブラック）	+30	印刷品質　：高精細 インク濃度　：-30% 用紙厚　：15 四辺フチなし　：非対応 オートカッター　：使用可
PX-H7000 PX-H9000	MC厚手マット紙 （マットブラック）	+50	印刷品質　：高精細 インク濃度　：-30% 用紙厚　：15 四辺フチなし　：非対応 オートカッター　：使用可
PX-F8000 PX-F10000	MC厚手マット紙 （マットブラック）	+50	印刷品質　：高精細 インク濃度　：-10% 用紙厚　：15 四辺フチなし　：非対応 オートカッター　：使用可
PX-7500/9500 PX-7500N/9500N PX-7550/9550	EPSON画材用紙顔料 （マットブラック）	±0	印刷品質　：スーパーファイン(720dpi)以下 インク濃度　：-20% 用紙厚　：15 オートカッター　：使用不可 四辺フチなし　：非対応
PX-7500S/9500S PX-7550S/9550S	MC/PMクロス<防炎> （マットブラック）	-60～-70	印刷品質　：スーパーファイン(720dpi)以下 インク濃度　：デフォルト 用紙厚　：デフォルト オートカッター　：使用不可 四辺フチなし　：非対応
PX-7000/9000	MC/PMクロス<防炎> （マットブラック＋グレー マットブラック＋マットブラッ	-60～-70	印刷品質　：スーパーファイン インク濃度　：デフォルト 用紙厚　：デフォルト オートカッター　：使用不可 四辺フチなし　：非対応